

OBRÁZEK



POPIS

Termostat je určen pro ovládání elektrického ventilátoru. Ventilátor zapne, když teplota stoupne nad nastavenou hodnotu, termostat vypne ventilátor, jakmile teplota klesne pod nastavenou hodnotu.


POUŽITÍ

- zapnutí a vypnutí ventilátoru, překročí-li teplota měřená sondou nastavenou hodnotu.

PARAMETRY

Název parametru	Hodnota
Maximální pracovní teplota	180 °C
Tepelný odpor sondy	210 °C
Rozsah nastavení	0-150 °C
Délka sondy	1000 mm
Hmotnost	0.10 kg

ELEKTRICKÉ SCHÉMA



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

TERMO

termostat

Použití

O

O - ohřev vzduchu